
磁传感器的简易标定说明

此说明适用于所有磁传感器的简易标定。

1、为什么要标定磁传感器?

传感器的测量物理量的一种手段,它必须能真实的反应被测量的大小或者矢量方向。

地球的磁在 0.5-0.6 高斯之间, 北向最大, 东西向为 0, 南向为负值最大。



显然大部分磁传感器测量到的数据与真实情况不一致,因此需要标定。

2、标定公式

磁和传感器输出是线性的, 公式如下

y = kx + b

Y-传感器输出;

X一实际输入, 地球磁;

B一零位;

K-标度因数,也叫灵敏度。


我们要标定的就是 k 和 b。

因此传感器测得的实际地球磁量为

x = (y-b)/k

3、标定过程

假定磁传感器的坐标为



传感器定义指向为正,这个最好不要在程序里更改。

以X轴为例

X轴分别指向东、西、南、北四个方向,得到的传感器本身输出为

$$\{y_e, y_w, y_s, y_n\}$$

可以求得,

$$b = \frac{y_e + y_w + y_s + y_n}{4}$$

$$k = \frac{y_n - y_s}{1.1}$$

际的磁分量来代替)

,地球高斯取 0.55 (这个可以根据本地实